

Bytte fra Alum.skive til garn trommel, Rev-1

For å ta av aluminiumskiven m/2 kilspor, skruer du først ut de 3 unbrakoskruene som holder dekselet fast. (Det dekselet som er helt ytterst)

Deretter tar du ut den svarte plastpropen i midten på navet, for så å ta ut sega-ringen rundt akslingen. Så løser du den umbrakoskruen (settkskruen) som står i siden på navet og som går rett inn på kilen. Når dette er gjort kan du dra av hele alumskiven m/2 kilspor i en unit.

Trommelen har påmontert lineskive, og denne må tas av ved monteringen.

I dagens garn trommler og alum.skiver m/2 kilspor er der metall lager, og ikke bare nylonlager slik som det kan være i den du har. Metall lager kom i 2015. Hvis det ikke har vært metall lager hos deg, så kan det være trangt når du skal ha garn trommelen innpå. Puss da litt av det rustfrie røret for å få den innpå.

Sett så på trommelen, og deretter settes medfølgende sega-ring rundt akslingen. Ta så stoppskiven med den flate siden ut og M8 skruen og sett de inn i hullet i senter av trommelen og strammes forsiktig. Må ikke strammes mer enn at trommelen fortsatt er lett å tørne for hand.

Det er kanskje en fordel å sikre skruen med litt Lock Tite demonterbar muttersikring (blå), men det er ikke et must.

Mvh Harald.