

Monteringsanvisning, bytte trommel til alum.skive, Rev-1!

For å ta av trommelen som står på, løser du de 5 un-brakoskruene som holder lineskiven, og tar bort denne. Så bruker du en 13 mm pipe med forlenger og løser bolten midt i navet og tar ut denne, og aluminiumskiven. Deretter tar du ut seeger-ringen som er rundt akslingen. Nå kan du dra trommelen rett av.

For å sette på aluminiumskiven, skruer du først ut de 3 un-brakoskruene som holder dekselet fast. (Det dekselet som er helt ytterst)

Deretter skyver du skiven inn på navet.

I dagen garnromler og alum.skiver m/2 kilspor er der metall lager, og ikke bare nylonlager slik som det kan være i den du har. Metall lager kom i 2015. Hvis det ikke har vært metall lager hos deg, så kan det være trangt når du skal ha garnrommelen innpå. Puss da litt av det rustfrie røret for å få den innpå.

Så setter du på seeger-ringen (Du skal ikke bruke skiven og bolten her). Deretter skruer du inn un-brakoskruen, som står i siden på navet, inn mot kilen. Så setter du den svarte plastpropoen i hullet, og monterer dekselet igjen som er festet med de 3 skruene.

Når du skal bytte tilbake til garnrommelen igjen, husk å ikke teite bolten som går gjennom skiven og inn i akslingen for hardt til. Trommelen skal kunne tørnes like lett som om ikke bolten var i.

Mvh Harald